




Inside your package



Your device at a glance



Getting started



Technical specifications

Display	3.0", 960 x 240 pixels
Processor	STK4580
Image sensor	2.0 MP CMOS 1/5.8"
View angle	120°
Video resolution	1920x1080p (30 fps) 1280x720p (30 fps)
Photo resolution	5M
Video format	AVI
Picture format	JPG
Memory	up to 32 GB (high-speed micro SD card recommended, SDHC)
Microphone	Built-in
Motion Detection	Yes
Power source	Built-in battery, car charger
Interfaces	Mini USB
Operating temperature	-10°C ~ 60 °C
Dimension	86 x 50 x 37.5 mm (H x W x D)
Weight	117g

Getting started

Start recording

1. Insert a micro SD card (not included).
2. Connect the device to the car charger. When the car engine starts, the device will begin loop recording.

Taking photos

- Press [M] to select the picture mode, and then press [OK] to take photos.

Settings

In preview mode, press and hold [] to enter settings. Use [▲]/[▼] to navigate the menu.

Video settings

- **Resolution:** Select the resolution of recorded video: 1080FHD / 720P / 1280x720 .
- **Loop recording:** Set the video duration for loop recording. When the micro SD card is full, the device will delete the first unlocked video file automatically.
- **Motion detection:** Turn on or off motion detection. If there is any motion detected while the car engine is stopped, your car DVR will start recording automatically.
- **G-sensor:** Select the sensitivity of the G-sensor.

Picture settings

- **Capture mode:** Select the capture Mode from Single / 1Min/ 3Min/ 5Min
- **Resolution:** 5M/2650x1920, 3M/2048x1536, 3264x2448, 2M:1600x1200

General settings

In preview mode, press and hold [OK] twice to enter general settings.

Playback and media connection

Playback mode

In preview mode, press [] to select playback mode.

1. Press [▲]/[▼] to scroll through the files.
2. Press [OK] to start playback.
3. Press [] again to exit playback mode.

Note:

While viewing the file list, you can press and hold [] to select to:

- Delete one file or all the files.
- Protect or unprotect the selected file.

Connect to your PC

Remove memory card from DVR and insert it into Computer's card reader. DVR's USB port is for charging purpose only.

Safety precautions

Please read all safety precautions before using the device.

- Only PRESTIGIO certified technicians are qualified to repair your device.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose your device to rain or moisture.
- Do not allow the device to come in close contact with a flame.
- Do not put, store or leave your device in or near sources of heat, in direct strong sunlight, in a high temperature location, in a pressurized container or in a microwave oven.
- Keep the device away from magnets or magnetic fields.

Disclaimer

As Prestigio continuously updates and improves its products, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionalities than those presented in this quick start guide.

Prestigio hereby states that this device complies to basic requirements and other relevant regulations given by the EU directive 1999/5/EC. Full version of the declaration of conformity is available at: www.prestigio.com/certificates.

Начало работы

Начало записи

1. Установите карту памяти micro SD (не входит в комплект поставки).
2. Подключите устройство к розетке автомобильного прикуривателя. При запуске двигателя устройство начнет циклическую запись видео.

Фотосъемка

- Нажмите кнопку [M] для выбора режимов съемки.
- Затем нажмите кнопку [OK] для фотосъемки.

Настройки

В режиме предварительного просмотра нажмите и удерживайте кнопку [], чтобы войти в настройки. Воспользуйтесь [▲]/[▼] для навигации по меню.

Настройки видео

- **Разрешение:** Выберите разрешение видео: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Циклическая запись:** Настройте длительность одного файла при циклической записи. При заполнении карты micro SD устройство автоматически удалит первый незаблокированный видеофайл.
- **Детектор движения:** Включение или выключение детектора движения. В случае появления движения

при выключенном двигателе видеорегистратор начнет видеозапись автоматически.

- **G-сенсор:** Выберите чувствительность G-сенсора.

Настройки изображений

- **Режим съемки:** Выберите режим съемки Сразу /Через 1 сек/ Через 3 сек/ Через 5 сек.
- **Разрешение:** Выберите размер изображения: 5M/ 2650x1920,3M/2048x1536,3264x2448,2M:1600x1200

Общие настройки

В режиме предварительного просмотра нажмите [OK] два раза, чтобы зайти в общие настройки.

Просмотр и медиа-подключения

Режим просмотра

- В режиме просмотра нажмите [], чтобы выбрать режим.
1. Нажмите [▲]/[▼] для перемещения между файлами.
 2. Нажмите [OK], чтобы начать просмотр.
 3. Нажмите [] снова, чтобы выйти из режима просмотра.

Внимание:

Просматривая список файлов, нажмите и удерживайте [], чтобы выбрать:

- Удалить один или все файлы.
- Защитить избранный файл, или снять с него защиту.

Подключение к ПК

Извлеките карту памяти из видеорегистратора и вставьте ее в карт-ридер компьютера. USB-порт видеорегистратора предназначен только для зарядки.

Инструкции по безопасности

Внимательно изучите инструкции по безопасности перед использованием устройства.

- Ремонт вашего устройства может осуществляться только в сертифицированном сервисном центре PRESTIGIO.
- Чтобы избежать пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя / повышенной влажности.
- Не подвергайте устройство воздействию огня.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, прямого солнечного света, не храните его в контейнере под давлением и не кладите в микроволновую печь.
- Не допускайте контакта с источниками сильного электромагнитного излучения.

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно совершенствует свои устройства, программные и аппаратные функции вашего устройства могут незначительно отличаться от представленных в данном руководстве.

Компания Prestigio заявляет, что данное устройство соответствует нормам директивы 1999/5/ЕС. Полная версия декларации соответствия доступна на сайте:

www.prestigio.com/certificates.

Първи стъпки

Старт на записа

1. Поставете micro SD карта (не е включена в комплекта).
2. Свържете устройството към зарядното за кола. Когато двигателят се стартира, устройството започва запис.

Снимки

- Натиснете [M] за да изберете режима на снимане [OK] (видео/снимки) и натиснете иконката.

Настройки

В режим Преглед, натиснете и задръжте [] , за да въведете настройките. Използвайте [▲]/[▼] за навигация в менюто.

Настройки на видеозаписа

- **Резолюция:** Изберете резолюцията на видеозаписите: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Запис в затворен кръг:** Настройка на продължителността на видеото за запис в затворен кръг. Когато паметта на micro SD картата се запълни, устройството ще изтрие първия отключен видео файл автоматично, за да записва върху него.
- **Регистриране на движение:** Включване или изключване на регистрирането на движение. При долавяне на

движение, когато моторът на колата е спрял, вашият DVR за автомобил ще започне автоматично да записва.

- **G-датчик:** избор на чувствителността на датчика за ускорение (G-датчик).

Настройки на снимките

- **Режим на заснемане:** изберете режима на заснемане от Веднага / След 1 сек. / След 3 сек. / След 5 сек.
- **Резолюция:** Изберете размера на снимката: 5M / 2650x1920, 3M/2048x1536, 3264x2448, 2M:1600x1200

Общи настройки

В режим преглед натиснете [OK] двойно, за да влезете в общи настройки.

Възпроизвеждане на мултимедийни файлове и свързване към PC

Режим възпроизвеждане

В режим преглед натиснете [], за да изберете режим възпроизвеждане.

1. С [▲]/[▼] можете да преглеждате файловете.
2. Натиснете [OK] , за да започнете възпроизвеждане.

3. Натиснете [] отново, за да излезете от режим възпроизвеждане.

Забележка:

Докато гледате списъка с файлове, можете да натиснете и джържите [] , за да изберете :

- Да изтриете един или всички файлове.
- Да защитите или махнете защитата от даден файл.

Свързване към PC

Извадете картата-памет от DVR устройството и я поставете в четеца на карти на вашия компютър. USB портът на DVR устройството служи само за зареждане.

Мерки за безопасност

Моля, прочете всички мерки за безопасност преди да започнете да използвате устройството.

- Само сертифицирани от PRESTIGIO техники могат да ремонтират вашето устройство.
- За да предотвратите пожар или електрически удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
- Не поставяйте устройството близо до огън.
- Не поставяйте, не съхранявайте и не оставяйте вашето устройство във или близо до източници на топлина, на пряка слънчева светлина, или при висока температура, в контейнер под налягане или в микровълнова печка.
- Пазете устройството далеч от магнити или магнитни полета.

Отхвърляне на претенции

Prestigio непрекъснато обновява и подобрява своите продукти, затова софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да изглеждат малко по-различно от представените в това кратко ръководство.

С настоящото Prestigio декларира, че това устройство съответства на основните изисквания и другите релевантни наредби зададени от Директивата на ЕС 1999/5/ЕС. Пълният вариант на декларацията за съвместимост можете да намерите на:

www.prestigio.com/certificates.

Začínáme

Zahájení nahrávání

1. Vložte Micro SD kartu (není součástí balení).
2. Připojte zařízení k autonabíječce. Po nastartování motoru zahájí zařízení nahrávání smyčky.

Fotografování

- Stisknutím tlačítka [M] vyberte režim obrazu a poté stisknutím tlačítka [OK] vyfotografujte snímek.

Nastavení

V režimu náhledu přejděte do nastavení stisknutím a podržením tlačítka [] . Pro pohyb v nabídce použijte tlačítka [▲]/[▼].

Nastavení videa

- **Rozlišení:** Vyberte rozlišení nahraného videa: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Nahrávání smyčky:** Nastavení doby trvání videa pro nahrávání smyčky. Když se Micro SD karta zaplní, zařízení automaticky smaže první nezamčený soubor videa.
- **Detekce pohybu:** Zapnutí či vypnutí detekce pohybu. Pokud bude zjištěn jakýkoli pohyb v době, kdy je motor vozu zastaven, videokamera do auta začne automaticky nahrávat.
- **G-senzor:** Volba citlivosti G-senzoru.

Nastavení snímku

- **Režim snímání:** Výběr režimu snímání z voleb Ihned / Za 1 s / Za 3s / Za 5s.
- **Rozlišení:** Volba velikosti pořizovaných fotografií z možností 5M/2650x1920,3M/2048x1536,3264x2448,2M:1600x1200

CZ

Obecná nastavení

V režimu náhledu přejděte do obecných nastavení dvojitém stisknutím volby [OK].

Přehrávání a připojení mediálních zařízení

Režim přehrávání

V režimu náhledu stisknutím volby [] vyberte režim přehrávání.

1. Mezi soubory můžete rolovat pomocí tlačítek [▲]/[▼].
2. Stisknutím tlačítka [OK] zahájíte přehrávání.
3. Opětovným stisknutím tlačítka [] opustíte režim přehrávání.

Poznámka:

Během prohlížení seznamu souborů můžete stisknutím a podržením tlačítka [] vybrat:

- Odstranit jeden soubor nebo všechny soubory.

- Chránit vybraný soubor nebo zrušit jeho ochranu.

Připojení k počítači

Vyměňte paměťovou kartu z videokamery a vložte ji do čtečky paměťových karet v počítači. USB port videokamery slouží pouze k nabíjení.

Bezpečnostní opatření

Než začnete zařízení používat, tak si prosím pečlivě prostudujte všechny bezpečnostní opatření.

- K opravě zařízení jsou způsobilí pouze certifikovaní technici ze společnosti PRESTIGIO.
- Vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem předejdete tím, že nebudete zařízení vystavovat dešti či vlhkosti.
- Nenechejte zařízení přijít do styku s ohněm.
- Nepokládejte, neskladujte ani nenechávejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo na přímém slunečním světle, na místě s vysokou teplotou, v natlakované nádobě či v mikrovlnné troubě.
- Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od magnetů a magnetických polí.

Zřeknutí se odpovědnosti

Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled hardwaru a softwaru i jejich funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto stručném návodu k obsluze.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/ES. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:
www.prestigio.com/certificates.

Alustamine

Filmimine

1. Sisestage microSD-kaart (ei kuulu komplekti).
2. Ühendage seade autolaadijaga. Automootori käivituses alustab seade ringsalvestust.

Pildistamine

- Vajutage nuppu [M], et valida pildirežiim, ja seejärel [OK], et pildistada.

Seadistused

Eelvaate režiimis vajutage ja hoidke all [] seadistuste sisestamiseks. Kasuta [▲]/[▼] menüüs navigeerimiseks.

Videosätted

- **Resolutsioon:** valige salvestatavale videole sobiv lahutusvõime (1080FHD /720P / 1280x720).
- **Ülesalvestamine:** määrake video kestvus ülesalvestamiseks. Kui microSD-kaart täis saab, kustutab seade esimese lukustamata videofaili automaatselt.
- **Liikumisandur:** lülitage liikumisandur sisse või välja. Kui seisatud automootori korral tuvastatakse liikumine, hakkab auto videosalvesti automaatselt filmima.
- **G-andur:** valige G-anduri tundlikkus.

Pildisätted

- **Hõivamisrežiimis:** Vali hõiverežiimist Ühe korra/ 1 s/ 3 s/ 5s.
- **Resolutsioon:** valige sobiv pildisuurus (5M/ 2650x1920, 3M/2048x1536,3264x2448,2M:1600x1200)

Üldsätted

Vajutage eelvaaterežiimis 2 korda nuppu [OK], et avada üldsätted.

Taasesitus ja meediumiühendus

Taasesitusrežiim

Vajutage eelvaaterežiimis nuppu [], et valida taasesitusrežiim.

1. Failide sirvimiseks vajutage [▲]/[▼].
2. Taasesituse käivitamiseks vajutage [OK].
3. Taasesitusrežiimist väljumiseks vajutage uuesti nuppu [].

Märge:

Vaadates faili nimekirja, saate vajutada ja all hoida [], et valida:

- Kustutada üks või kõik failid.
- Valitud faili kaitsta või kaitse eemaldada.

Arvutiga ühendamine

Eemaldage pardakaamerast mälukaart ja sisestage see arvuti kaardilugejasse. Pardakaamera USB-pesa on mõeldud ainult seadme laadimiseks.

Ettevaatusabinõud

Lugege kõik ettevaatusabinõud enne seadme kasutamist läbi.

- Ainult PRESTIGIO sertifitseeritud tehnikud on kvalifitseeritud seda seadet remontima.
- Tule või elektrilöögiohu vältimiseks hoidke seade vihmast ja niiskusest eemal.
- Hoidke seade lahtisest leegist eemal.
- Ärge asetage, jätke ega hoidke seadet küttekehade lähedusse, otsese päikesevalguse käes, kõrge temperatuuriga kohas, rõhu all olevas anumus või mikrolaineahjus.
- Hoidke seadet magnetitest ja magnetväljadest eemal.

Lahtiütlemine

Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie seade välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kiirjuhendis toodust pisut erineda.

Prestigio kinnitab, et see seade vastab ELi direktiivi 1999/5/ EÜ peamistele nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastavusavalduse täisversioon on saadaval aadressil: www.prestigio.com/certificates.

Εκκίνηση

Ξεκινήστε την εγγραφή

1. Τοποθετήστε μια κάρτα micro SD (δεν περιλαμβάνεται).
2. Συνδέστε τη συσκευή στον φορτιστή αυτοκινήτου. Όταν ο κινητήρας του αυτοκινήτου ξεκινήσει, παράλληλα θα ξεκινήσει την καταγραφή και η συσκευή.

Λήψη φωτογραφιών

- Πατήστε το πλήκτρο [M] για να επιλέξετε τη λειτουργία εικόνας, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [OK] για να τραβήξετε φωτογραφίες.

Ρυθμίσεις

Σε λειτουργία προεπισκόπησης, κρατήστε παταταμένα το [] για να εισαγωγή ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε [▲]/[▼] για πλοήγηση στο μενού.

Ρυθμίσεις βίντεο

- **Ευκρίνεια:** Επιλέξτε την ανάλυση των καταγεγραμμένων βίντεο: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Καταγραφή:** Ορίστε τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο. Όταν η κάρτα micro SD είναι πλήρης, η συσκευή θα διαγράψει αυτόματα το πρώτο ξεκλειδωτο αρχείο βίντεο.
- **Ανίχνευση κίνησης:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ανίχνευση κίνησης. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε κίνηση που είναι ανιχνεύσιμη, ενώ το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, το DVR του αυτοκινήτου σας θα ξεκινήσει

αυτόματα την εγγραφή.

- **G-αισθητήρας:** Επιλέξτε την ευαισθησία του G-αισθητήρα.

Ρυθμίσεις εικόνας

- **Λειτουργία καταγραφής:** S=Επιλέξτε τη λειτουργία καταγραφής από Άμεσα / Σε 1 δευτ. / Σε 3 δευτ. / Σε 5 δευτ..
- **Ευκρίνεια:** Επιλέξτε το μέγεθος της εικόνας εικόνα από 5M/2650x1920,3M/2048x1536,3264x2448,2M:1600x1200

Γενικές ρυθμίσεις

Στη λειτουργία προεπισκόπησης, πατήστε δύο φορές [OK] για να εισάγετε τις γενικές ρυθμίσεις.

Αναπαραγωγή και μέσα σύνδεσης

Λειτουργία αναπαραγωγής

Στη λειτουργία προεπισκόπησης, πατήστε το πλήκτρο [] για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. Πατήστε [▲]/[▼] για να μετακινηθείτε μέσα από τα αρχεία.
2. Πατήστε [OK] για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο [] για να βγείτε από τη λειτουργία αναπαραγωγής.

Σημείωση:

Όσο προβάλετε τη λίστα αρχείων, μπορείτε να κρατήσετε παρατεταμένα το [] για να επιλέξετε σε:

- Διαγράψετε ένα αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- Προστατέψτε ή να καταργήσετε την προστασία του επιλεγμένου αρχείου.

Συνδεθείτε με τον υπολογιστή σας

Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από το DVR και τοποθετήστε το στη συσκευή ανάγνωσης καρτών του υπολογιστή σας. Η χρήση της θύρας USB DVR είναι για σκοπούς φόρτισης και μόνο.

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

Παρακαλούμε να διαβάσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.

- Επισκευάστε τη συσκευή σας μόνο σε πιστοποιημένους τεχνικούς της PRESTIGIO.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε βροχή ή υγρασία.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε στενή επαφή με τη φλόγα.
- Μην τοποθετείτε, φυλάγετε ή αφήνετε τη συσκευή σας σε ή κοντά σε πηγές θερμότητας, σε ισχυρό ηλιακό φως, σε υψηλή θερμοκρασία, σε ένα δοχείο υπό πίεση ή σε ένα φούρνο μικροκυμάτων.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά

πεδία.

Αποποίηση ευθυνών

Η εταιρεία Prestigio συνεχώς ενημερώνει και βελτιώνει τα προϊόντα της, έτσι το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένες λειτουργίες από εκείνες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Η Prestigio δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις που δίνονται από την οδηγία της ΕΕ 1999/5 / ΕΚ. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.prestigio.com/certificates.

Početak

Snimanje

1. Umetnite mikro SD karticu (nije uključena).
2. Spojite uređaj u auto punjač. Kada se pokrene motor vozila, uređaj će započeti sa snimanjem.

Snimanje fotografija

- Pritisnite [M] za odabir načina slike, i zatim pritisnite [OK] za snimanje fotografija.

Postavke

U načinu pregleda, pritisnite i držite [] za unos postavki. Koristite [▲]/[▼] za navigaciju u izborniku.

Video postavke

- **Rezolucija:** Odaberite rezoluciju snimanja video zapisa: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Snimanje:** Postavite trajanje video snimanja. Kada je mikro SD kartica popunjena, uređaj će automatski izbrisati prvu nezaključanu video datoteku.
- **Otkrivanje pokreta:** Uključite ili isključite otkrivanje pokreta. Ako se otkrije bilo kakvo kretanje dok je motor automobila zaustavljen, DVR uređaj će automatski započeti sa snimanjem.
- **G-senzor:** Odaberite osjetljivost G-senzora.

Postavke slike

- **Način snimanja:** Izaberite način snimanja, Odmah / Za 1 sekunde / Za 3 sekundi / Za 5sekundi.
- **Rezolucija:** Odaberite veličinu slike od 5M/2650x1920,3M/2048x1536,3264x2448,2M:1600x1200

HR

Opće postavke

U načinu prikaza, dvaput pritisnite [OK] za ulazak u opće postavke.

Reprodukcija i medijsko spajanje

Reprodukcija

U načinu prikaza, pritisnite [] za odabir načina reprodukcije.

1. Pritisnite [▲]/[▼] za pomicanje kroz datoteke.
2. Pritisnite [OK] za početak reprodukcije.
3. Pritisnite [] ponovo za izlaz iz načina reprodukcije.

Napomena:

Dok gledate popis datoteka, možete pritisnuti i držati [] za odabrati:

- Izbrisati jednu ili više datoteka.
- Zaštititi ili ostaviti nezaštićenu odabranu datoteku.

Spajanje na računalo

Izvadite memorijsku karticu iz DVR uređaja i umetnite u čitač kartice računala. USB ulaz na DVR uređaju služi isključivo u svrhu punjenja.

Mjere opreza

Pažljivo pročitajte sve mjere opreza prije prvog korištenja.

- Jedino PRESTIGIO certificirano osoblje je kvalificirano za popravak vašeg uređaja.
- Za prevenciju od požara i električnog udara, ne izlažite svoj uređaj kiši ili vlazi.
- Nemojte dozvoliti da uređaj dođe u blizinu otvorenog plamena.
- Ne odlažite, pohranjujte niti ostavljajte uređaj u blizinu izvora topline, direktnom sunčevom svjetlu, na mjestima gdje su prisutne visoke temperature, spremnicima pod tlakom ili u mikrovalnoj pećnici.
- Držite uređaj dalje od magneta ili magnetskih polja.

Izjava o odricanju

Kako Prestigio konstantno ažurira i poboljšava svoje proizvode, softver i hardver vašeg uređaja mogu imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od one koja je prikazana u ovim kratkim uputama.

Prestigio ovime izjavljuje da ovaj uređaj udovoljava temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim propisima danima od EU direktive 1999/5/EC. Puna verzija deklaracije o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici:

www.prestigio.com/certificates.

Elő lépések

Felvétel indítása

1. Helyezze be a mikro SD-kártyát (nem alaptartozék)
2. Csatlakoztassa a készüléket az autós töltőhöz. Amint az autó motorját beindítja, a készülék elkezd a folyamatos felvételt.

Fényképek készítése

- Nyomja meg a [M] (üzemmód) gombot a képi üzemmód kiválasztásához, majd válassza a [OK] szimbólumot a fényképek készítéséhez.

Beállítások

Az előnézet módban nyomja meg az [] gombot a beállítások megadásához. Használja a menüben a navigáláshoz a(z) [▲]/[▼] lehetőséget.

Videó-beállítások

- **Felbontás:** Válassza ki a felvett videó felbontását: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Folyamatos felvétel:** A videó hosszát folyamatos felvétellel állítja. Amikor megtelt a mikro SD kártya, az eszköz automatikusan le fogja törölni az első nyitott videó fájlt.
- **Mozgásérzékelés:** Be- vagy kikapcsolja a mozgásérzékelést. Ha bármilyen mozgást érzékel, amíg áll az autómotor,

akkor az autó DVR automatikusan elkezd a felvételt.

- **G-szenzor:** Válassza ki a G-szenzor érzékenységet.

Kép beállításai

- **Felvételi mód:** Válasszon az Azonnal/1 másodpercen belül/3 másodpercen belül/5 másodpercen belül felvételi módok közül.
- **Felbontás:** Válasszon az alábbi képméreteket közül: 5M / 2650x1920,3M/2048x1536,3264x2448,2M:1600x1200

Általános beállítások

Előnézet módban kattintson duplán a [OK] lehetőségre, hogy megadja az általános beállításokat.

Lejátszás és média kapcsolat

Lejátszási mód

Az előnézet módban nyomja meg az [] lehetőséget, hogy kiválassza a lejátszási módot.

1. Nyomja meg a [▲]/[▼] lehetőséget, hogy lapozzon a fájlok között.
2. Nyomja meg az [OK] gombot, hogy elindítsa a lejátszást.
3. Nyomja meg az [] lehetőséget újra, hogy kilépjen a lejátszási módból.

Megjegyzés:

A fájllista megtekintése közben nyomja meg és tartsa lenyomva az [] gombot, hogy kiválaszthassa:

- Egy vagy az összes fájl törlését.
- A kiválasztott fájl védelmét vagy védelmének feloldását.

Csatlakoztatás a számítógéphez

Vegye ki a memóriakártyát a DVR-ből és tegye be a számítógép kártyaolvasójába. A DVR USB portja csak töltési célra használható.

Biztonsági előírások

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvasson el minden biztonsági előírást.

- Csak a PRESTIGIO által regisztrált szakemberek rendelkeznek készülék javításához szükséges képesítéssel.
- A tűz vagy áramütés megelőzése érdekében ne hagyja, hogy a készüléket eső vagy nedvesség érje.
- Ne hagyja, hogy a készülék nyílt láng közelébe kerüljön.
- Ne helyezze, ne tárolja vagy ne hagyja a készüléket hűt kibocsájtó tárgyakon vagy azok közvetlen közelében, magas hőmérsékletű helyen, nyomás alatt lévő tartályon vagy mikrohullámú sütőn, ne tegye ki erős napsugárzásnak.
- Tartsa távol a készüléket mágnesektől és mágneses mezőktől.

Jognyilatkozat

Mivel a Prestigio folyamatosan frissíti és fejleszt termékeit, előfordulhat, hogy az Ön készülékének szoftvere, illetve a hardvere megjelenését vagy működését tekintve csekély mértékben eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.

A Prestigio kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve alapvető követelményeinek és a további vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes változata megtekinthető az alábbi helyen: www.prestigio.com/certificates.

Darbo pradžia

Pradėti įrašymą

1. Įdėkite micro SD kortelę (nepriedama).
2. Prijunkite įrenginį prie automobilinio įkroviklio. Užvedus automobilio variklį, įrenginys pradeda ciklinį įrašymą.

Fotografavimas

- Paspauskite [M], kad pasirinktumėte fotografavimo režimą, tada norėdami fotografuoti, paspauskite [OK].

Nustatymai

Veikiant peržiūros režimui, paspauskite ir laikykite nuspaudę [] , kad įvestumėte nustatymus. Naudokite [▲]/[▼], kad galėtumėte naršyti meniu.

Vaizdo įrašo nustatymai

- **Raiška:** pasirinkite įrašomo vaizdo raišką: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Ciklinis įrašymas:** Nustatykite vaizdo įrašymo trukmę cikliniam įrašymui. Kai micro SD kortelė yra pilna, įrenginys automatiškai ištrins pirmą neužrašintą vaizdo failą.
- **Judesio aptikimas:** Įjunkite arba išjunkite judesio aptikimą. Jeigu, esant išjuntam automobilio varikliui, aptinkamas judesys, automobilinis DVR automatiškai pradeda vaizdo įrašymą.
- **G-jutiklis:** pasirinkite G-jutiklio jautrumą.

Nuotraukų nustatymai

- **Fotografavimo režimas:** pasirinkite fotografavimo režimą iš: iš karto/po 1 s/ po 3 s/ po 5 s
- **Raiška:** Pasirinkite nuotraukos dydį iš šių variantų:
5M/2650x1920,3M/2048x1536,3264x2448,2M:1600x1200



Bendrieji nustatymai

Veikiant peržiūros režimui, du kartus paspauskite [OK], kad atidarytumėte bendruosius nustatymus.

Atkūrimas ir medijos prijungimas

Atkūrimo režimas

Veikiant peržiūros režimui, paspauskite [] , kad pasirinktumėte peržiūros režimą.

1. Norėdami slinkti failus, spauskite [▲]/[▼].
2. Paspauskite [OK], norėdami pradėti atkūrimą.
3. Dar kartą paspauskite [] , norėdami išeiti iš atkūrimo režimo.

Pastaba:

Peržiūrėdami failų sąrašą, galite paspausti ir palaikyti nuspaudę [] , kad pasirinktumėte:

- Ištrintumėte vieną arba visus failus.



- Užrakintumėte arba atrakintumėte pasirinktą failą.

Prijungimas prie kompiuterio

Ištraukite atminties kortelę iš automobilio vaizdo registratoriaus ir įdėkite ją į kompiuterio kortelių skaitytuvą. Registratoriaus USB lizdas yra skirtas tik įkrovimui.

Saugos nurodymai

Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite šiuos saugos nurodymus.

- Įrenginį gali remontuoti tik PRESTIGIO patvirtintas ir kvalifikuotas technikas.
- Siekiant išvengti gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
- Nelaikykite įrenginio arti ugnies.
- Nedėkite, nesaugokite ir nelaikykite įrenginio šalia šilumos šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių, aukštoje temperatūroje, prie slėginių indų arba mikrobangų krosnelės.
- Įrenginį laikykite atokiau nuo magnetų arba magnetinių laukų.

Atsakomybės atsisakymas

Kadangi Prestigio gaminiai yra nuolatos tobulinami ir naujinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda arba pakeistomis funkcijomis nuo tų, kurios nurodytos šiame trumpame pradžios vadove. Prestigio pareiškia, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius ES direktyvoje 1999/5/EB išdėstytus reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti: www.prestigio.com/certificates.

Uzsākšana

Ieraksta sākšana

1. Ievietojiet mikro SD karti (nav komplektā).
2. Savienojiet ierīci ar automašīnas lādētāju. Pēc automašīnas dzinēja iedarbināšanas ierīce sāks cilpveida ierakstu.

Fotografēšana

- Piespiediet [M], lai izvēlētos fotografēšanas režīmu, un pēc tam – [OK], lai fotografētu.

Iestatījumi

Priekšskatījuma režīmā turiet piespiestu [], lai ievadītu iestatījumus. Navigācijai izvēlnē izmantojiet [] vai [] pogu.

Video iestatījumi

- **Izšķirtspēja:** izvēlieties videoieraksta izšķirtspēju: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Cilpveida ieraksts:** izvēlieties cilpveida videoieraksta ilgumu. Kad mikro SD karte būs pilna, ierīce automātiski izdzēsīs pirmo nebloķēto failu.
- **Kustības detektors:** ieslēdziet vai izslēdziet kustības detektoru. Fiksējot jebkuru kustību, automašīnas DVR automātiski sāks ierakstīšanu, ja darbosies automašīnas dzinējs.
- **G-sensors:** izvēlieties G-sensora jutību.

Attēlu iestatījumi

- **Tveršanas režīms:** izvēlieties tveršanas režīmu "Uzreiz", "1 sek.", "3 sek." vai "5 sek."
- **Izšķirtspēja:** izvēlieties attēla lielumu – 5M / 2650x1920, 3M/2048x1536, 3264x2448, 2M:1600x1200



Kopējie iestatījumi

Priekšskatījuma režīmā divreiz piespiediet [OK], lai ievadītu kopējos iestatījumus.

Atskaņošana un savienošana ar multivides ierīcēm

Atskaņošanas režīms

Priekšskatījuma režīmā piespiediet [], lai izvēlētos atskaņošanas režīmu.

1. Piespiediet [] vai [], lai ritinātu failu sarakstu.
2. Piespiediet [OK], lai sāktu atskaņošanu.
3. Vēlreiz piespiediet [], lai pārtrauktu atskaņošanu.

Piebite.

Apskatot failus, jūs varat turēt nospiestu [], lai izvēlētos:

- izdzēst vienu vai visus failus,
- aizsargāt vai pārtraukt aizsargāt izvēlētos failus.

**Pievienošana datoram**

Izņemiet atmiņas karti no DVR un ielieciet datora karšu lasītājā. DVR USB pieslēgvietā ir paredzēta tikai uzlādei.

Drošības brīdinājumi

Pirms sākat lietot ierīci, izlasiet visus drošības brīdinājumus.

- Remontēt ierīci ir atļauts tikai PRESTIGIO sertificētiem tehniķiem.
- Lai nepieļautu aizdegšanās vai strāvas trieciena risku, nepakļaut ierīci lietus vai mitruma ietekmei.
- Ierīci nedrīkst turēt atklātas liesmas tuvumā.
- Nenovietot un neuzglabāt ierīci tuvu karstuma avotiem, tiešā intensīvā saules gaismā, vietā ar augstu temperatūru, spiediena tvertnēs vai mikroviļņu krāsnī.
- Sargājiet ierīci no magnētiem vai magnētiskajiem laukiem.

Atruna

Tā kā Prestigio pastāvīgi atjaunina un uzlabo savus izstrādājumus, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt citāda funkcionalitāte, nekā aprakstīts šajā īsajā pamācībā.

Ar šo Prestigio paziņo, ka šī ierīce atbilst galvenajām ES Direktīvas 1999/5/EK un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.prestigio.com/certificates.

Pierwsze kroki

Rozpoczynanie nagrywania

1. Umieść kartę SD w gnieździe (nie ma jej w zestawie).
2. Podłącz urządzenie do ładowarki samochodowej.
Po uruchomieniu silnika rozpocznie ono nagrywanie zapętlone.

Fotografowanie

- Naciśnij przycisk [M], aby wybrać tryb zdjęć, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć fotografowanie.

Ustawienia

W trybie podglądu naciśnij i przytrzymaj przycisk [⏏], aby uzyskać dostęp do ustawień. Nawigacja po menu odbywa się za pomocą strzałek [▲]/[▼].

Ustawienia wideo

- **Resolution (rozdzielczość):** wybór rozdzielczości nagrywanego filmu 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Loop recording (nagrywanie zapętlone):** ustawianie długości trwania nagrywania zapętlonego. Po zapelnieniu karty w urządzeniu zostanie automatycznie usunięty pierwszy odblokowany plik wideo.
- **Motion detection (wykrywanie ruchu):** włączanie i wyłączenia funkcji wykrywania ruchu. Po wykryciu ruchu przy wyłączonym silniku samochodu, rejestrator

samochodowy DVR automatycznie rozpocznie nagrywanie.

- **G-sensor:** wybór stopnia czułości czujnika G-sensor.

Ustawienia obrazów

- **Tryb ujęć:** wybierz jedną z opcji trybu ujęć spośród Teraz / Za 1 s / Za 3 s / Za 5 s
- **Resolution (rozdzielczość):** wybór rozmiaru obrazu spośród: 5M/2650x1920, 3M/2048x1536, 3264x2448, 2M:1600x1200

Ustawienia ogólne

W trybie podglądu naciśnij dwukrotnie ikonę [OK], aby skonfigurować ustawienia ogólne.

Odtwarzanie i podłączenie nośników

Tryb odtwarzania

W trybie podglądu naciśnij przycisk [⏏], aby wybrać tryb odtwarzania.

1. Naciskanie przycisków [▲]/[▼] powoduje przewijanie plików.
2. Naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć odtwarzanie.
3. Naciśnij ponownie przycisk [⏏], aby zamknąć tryb odtwarzania.

Uwaga:

Przeglądając listę plików, można nacisnąć i przytrzymać przycisk [] , aby wybrać:

- Usunąć pojedynczy plik lub wszystkie pliki.
- Zabezpieczyć wybrany plik lub usunąć jego zabezpieczenie.

Podłączanie rejestratora do komputera

Wyjmij kartę pamięci z rejestratora DVR i włóż ją do czytnika kart komputera. Port USB w rejestratorze DVR służy wyłącznie do ładowania.

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa.

- Urządzenie mogą naprawiać wyłącznie upoważnieni do tego technicy PRESTIGIO.
- Chronić urządzenie przed działaniem wilgoci, w tym przed deszczem, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
- Utrzymuj urządzenie z dala od ognia.
- Nie odkładaj, nie przechowuj ani nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, rozgrzanych, w pojemnikach pod ciśnieniem ani w mikrofalówce.
- Utrzymuj je z dala od namagnesowanych powierzchni i pól magnetycznych.

Zastrzeżenie

Firma Prestigio nieprzerwanie aktualizuje i udoskonala produkty, zatem zakupione oprogramowanie urządzenia, samo urządzenie lub jego funkcje mogą się nieznacznie różnić od tych przedstawionych w niniejszym krótkim wprowadzeniu.

Niniejszym firma Prestigio spełnia podstawowe wymogi i jest zgodne z innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy UE 1999/5/WE. Pełna wersja deklaracji zgodności jest dostępna na stronie: www.prestigio.com/certificates.

Notiuni de baza

Porniti inregistrarea

1. Inserati un card micro SD (nu este inclus).
2. Conectati dispozitivul la incarcatorul auto. La pornirea motorului, dispozitivul va incepe sa inregistreze.

Faceti fotografii

- Apasati [M] pentru a selecta modul imagine si apoi apasati [OK] pentru a face fotografii.

Setari

In modul previzualizare, apasati si tineti apasat [] pentru setari. Utilizati [▲]/[▼] pentru a naviga prin meniu.

Setari video

- **Rezolutie:** Selectati rezolutia inregistrarilor video: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Inregistrare in bucla:** Setati durata video pentru inregistrarea in bucla. Cand cardul micro SD este plin, dispozitivul va sterge automat primul fisier video nebloctat.
- **Detectare miscare:** Activeaza sau dezactiveaza detectare miscare. Daca se detecteaza miscare in timp ce motorul masinii este oprit, DVR-ul va incepe sa inregistreze automat.
- **G-senzor:** Selectati sensibilitate G-senzor.

Setari fotografii

- **Mod capturare:** Selectati Modul Capturare dintre O data / In 1sec/ In 3 sec/ In 5sec.
- **Rezolutie:** Selectati dimensiune imagine din urmatoarele optiuni disponibile 5M/2650x1920,3M/2048x1536, 3264x2448,2M:1600x1200

Setari generale

In modul previzualizare, apasati de doua ori [OK] pentru a intra in setari generale.

Redare si conectare media

Mod redare

In modul previzualizare, apasati [] pentru a selecta modul redare.

1. Apasati [▲]/[▼] pentru a naviga printre fisiere.
2. Apasati [OK] pentru a incepe derularea.
3. Apasati [] din nou pentru a iesi din modul redare.

Nota:

In timp ce vizualizati lista de fisiere, puteti apasa si tine apasat [] pentru a selecta:

- Stergeti un fisier sau toate fisierele
- Protejati sau desprotejati fisierul selectat

Conectare la PC

Scoateți cardul de memorie din DVR și inserați-l în cititorul de carduri din computer. Portul USB al DVR-ului are doar funcție de încărcare.

Masuri de siguranta

Va rugăm citiți cu atenție toate măsurile de siguranță înainte de a utiliza acest dispozitiv.

- Doar tehnicienii certificați PRESTIGIO sunt calificați să repare acest dispozitiv.
- Pentru a preveni eventualele incendii și electrocutări nu expuneți dispozitivul la ploaie sau umezeală.
- Nu permiteți dispozitivului să vină în contact cu flacăra.
- Nu lăsați sau depozitați dispozitivul în apropierea unor surse de căldură, în lumina directă a soarelui, container sub presiune sau cuptor cu microunde.
- Pastrati dispozitivul departe de campuri magnetice.

Disclaimer

Cum produsele Prestigio sunt actualizate și îmbunătățite constant, partea de hardware și software poate apărea și funcționa ușor diferit față de modul de prezentare din acest scurt ghid de utilizare.

Prestigio atestă faptul că acest dispozitiv îndeplinește cerințele de bază și alte reglementări relevante ale directivei EU 1999/5/EC. Versiunea completă a acestei declarații este disponibilă pe : www.prestigio.com/certificates.

Како почети

Снимање

1. Убаците микро SD картицу у уређај(није укључена).
2. Повежите уређај са путним пуњачем. Када се упали мотор, уређај ће почети непрекидно снимање.

Сликање

- Притисните [M] да изаберете режим а затим [OK] да бисте направили фотографије.

Подешавања

У режиму прегледа, притисни и држи [] за улазак у подешавања. За навигацију кроз мени, користи [▲]/[▼].

Видео подешавања

- **Резолуција:** Изаберите жељену резолуцију за видео снимак: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Снимање без прекида:** Подесите трајање снимања на непрекинуто снимање. Када се микрo SD напуни, уређај ће аутоматски почети да брише видео снимке који нису заштићени од брисања.
- **Детекција покрета:** Укључите или искључите детекцију покрета. У случају детекције покрета док мотор аутомобила не ради, ваш DVR ће аутоматски почети да снима.
- **G-сензор:** Подесите жељену осетљивост G-сензора.

Подешавања слика

- **Режим фотографисања:** Изаберите један од режима: Одмах / за 1 сек./за 3 сек./за 5 сек.
- **Резолуција:** Изаберите величину фотографије: 5M / 2650x1920,3M/2048x1536,3264x2448,2M:1600x1200

R5

Општа подешавања

У режиму прегледа, два пута кликните на [OK] да отворите опцију за општа подешавања.

Репродукција и повезивање са носачима података

Режим репродукције

У режиму прегледа, притисните [] за одабир режима репродукције.

1. Притисните [▲]/[▼] да скролујете датотеке.
2. Притисните [OK] за почетак репродукције.
3. Притисните [] опет за излаз из режима репродукције.

Напомена:

Током прегледа списка датотека, притисни и држи [] за одабир:

- Обрисали једну или све датотеке.
- Заштитили или престали да штите одабрану датотеку.

Повезивање на PC

Izvadite memorijsku karticu iz DVR uređaja i stavite je u čitač kartice na računaru. USB port sa DVR uređaja namenjen je isključivo za punjenje baterije.

Мере безбедности

Молимо да пре коришћења уређаја прочитате безбедносна упутства.

- Само сервисери који поседују PRESTIGIO сертификат су овлашћени да поправљају ваш уређај.
- Да бисте спречили настанак пожара или ризик од електричног удара, не излажите уређај киши или влази.
- Уређај не сме долазити у блиски контакт са пламеном.
- Не стављајте, не складиштите нити остављајте уређај унутар или у близини извора топлоте нити на директном јаком сунцу, на местима где су температуре високе, у посуди под притиском или у микроталасну пећницу.
- Уређај држите подаље од магнета или магнетних поља.

Одрицање одговорности

С обзиром да се производи марке Prestigio стано унапређују и ажурирају, уграђени софтвер и хардвер на вашем уређају може се незнатно разликовати по изгледу или имати нешто измење функције од оних представљених у овом Водичу за брз почетак. Prestigio овим изјављује да је уређај произведен у сагласности са основним захтевима и другим релевантним прописима Директиве 1999/5/ЕЗ Европске Уније. Пун текст декларације о усаглашености производа доступан је на: www.prestigio.com/certificates.

Začetni koraki

Pričetek snemanja

1. Vstavite kartico micro SD (ni priložena).
2. Napravo priključite na avtomobilski polnilec. Ko boste vžgali avtomobilski motor, bo naprava pričela z neprekinjenim snemanjem.

Slikanje

- Pritisnite gumb [M] za izbiro načina za slikanje in nato za slikanje pritisnite [OK].

Nastavitve

V načinu za predogled, pritisnite in držite [] za vstop v nastavitve. Uporabite [▲]/[▼] za pomikanje po meniju.

Video nastavitve

- **Ločljivost:** Izberite ločljivost posnetega video posnetka: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Neprekinjeno snemanje:** Nastavite dolžino trajanja neprekinjenega video posnetka. Kobo mikro SD kartica polna, bo naprava samodejno izbrisala prvi nezaklenjen video posnetek.
- **Zaznavanje gibanja:** Vključite ali izključite zaznavanje gibanja. Če bo zaznano kakršnokoli gibanje med tem, ko je

motor avtomobila ugasnjen, bo vaš avto DVR začel samodejno snemati.

- **G-tipalo:** Nastavite občutljivost G-tipala.

Nastavitve slike

- **Način za zajemnje:** Izberite način za zajemanje med Naenkrat / V 1 sek/ V 3 sek/ V 5 sek.
- **Ločljivost:** izberite velikost slike med 5M/2650x1920, 3M/2048x1536, 3264x2448, 2M:1600x1200

Splošne nastavitve

V načinu za predogled, dvakrat pritisnite [OK] za vstop v splošne nastavitve.

Predvajanje in medijska povezava

Način za predvajanje

V načinu za predogled, pritisnite [≡] za izbiro načina predvajanja.

1. Pritisnite [▲]/[▼] za pomikanje skozi datoteke.
2. Pritisnite [OK] za pričetek predvajanja.
3. Pritisnite [≡] ponovno za izhod iz načina predvajanja.

Opombe:

Med pregledovanjem seznama, pritisnite in držite [] za izbiro med:

- Izbris ene datoteke ali vseh datotek.
- Zaščitite ali odstranite zaščito datotek.

Povezava z vašim računalnikom

Iz snemalnika (DVR) odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v režo čitalnika kartic na računalniku. USB vhod na snemalniku (DVR) je namenjen le polnjenju naprave.

Varnostna opozorila

Prosimo, da pred prvo uporabo preberete vsa varnostna opozorila.

- Popravilo lahko opravijo le pooblašeni PRESTIGIO tehniki.
- Da bi preprečili požar ali kratek stik, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Ne dovolite, da bi naprava prišla v bližino ali v stik z ognjem.
- Naprave ne odlagajte, shranjujte ali puščajte v bližini virov vročine, na direktni močni sončni svetlobi, na lokaciji z visoko temperaturo, v posodi pod pritiskom ali v mikrovalovni pečici.
- Napravo hranite izven bližine magnetov ali magnetnih polj.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ker Prestigio neprestano posodablja in izboljšuje svoje izdelke, se lahko programska ali strojna oprema vaše naprave nekoliko razlikujeta ali imata drugačne funkcionalnosti od opisov v tem priročniku.

Prestigio izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam EU direktive 1999/5/EC. Celotni opis direktive o skladnosti je na voljo na:

www.prestigio.com/certificates.

Začíname

Spustenie nahrávania

1. Vložte microSD kartu (nie je priložená).
2. Zariadenie pripojte k nabíjačke do auta. Po naštartovaní motora spustí zariadenie nahrávanie v slučke.

Snímanie fotografií

- Stlačením tlačidla [M] vyberiete obrazový režim a následným stlačením tlačidla [OK] môžete snímať fotografie.

Nastavenia

Stlačením a podržaním tlačidla [] v režime náhľadu vstúpite do menu nastavení. Na pohyb v menu použijete tlačidlá [▲]/[▼].

Nastavenia videa

- **Resolution (Rozlíšenie):** Vyberte rozlíšenie zaznamenaných videí: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Loop recording (Nahrávanie v slučke):** Nastavte dĺžku videa pri nahrávaní v slučke. Po zaplnení microSD karty zariadenie automaticky vymaže prvý odomknutý videozáznam.
- **Motion detection (Rozpoznanie pohybu):** Zapnutie alebo vypnutie rozpoznania pohybu. Ak je pri zastavenom

motore rozpoznaný pohyb, DVR v aute automaticky spustí nahrávanie.

- **G-sensor (Gyroskopický senzor):** Nastavenie citlivosti G senzora.

Nastavenie obrazu

- **Režim snímania:** Môžete nastaviť režim snímania Ihneď / O 1 s / O 3 s / O 5 s.
- **Rozlíšenie:** Môžete nastaviť rozlíšenie fotografií 5M / 2650x1920, 3M/2048x1536, 3264x2448, 2M:1600x1200

Všeobecné nastavenia

Dvojitým stlačením tlačidla [OK] v režime náhľadu vstúpite do menu všeobecných nastavení.

Prehrávanie a mediálne pripojenie

Režim prehrávania

Stlačením tlačidla [] v režime náhľadu vyberiete režim prehrávania.

1. Tlačidlami [▲]/[▼] sa môžete pohybovať v zozname súborov.
2. Stlačením tlačidla [OK] môžete spustiť prehrávanie.

3. Opätovným stlačením tlačidla [] opustíte režim prehrávania.

Poznámka:

Počas prezerania zoznamu súborov môžete podržaním tlačidla [] vybrať:

- Odstrániť jeden alebo všetky súbory.
- Nastaviť alebo zrušiť ochranu vybraného súboru.

Pripojenie k počítaču

Vytiahnite pamäťovú kartu z DVR a vložte ju do čítačky pamäťových kariet v počítači. USB port na DVR slúži iba na nabíjanie.

Bezpečnostné upozornenia

Pri používaní zariadenia dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia.

- Potrebnú kvalifikáciu na opravu vášho zariadenia majú iba technici certifikovaní spoločnosťou PRESTIGIO
- Aby ste zabránili riziku požiaru alebo úrazu, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Nedovoľte, aby zariadenie prišlo do tesného kontaktu s plameňom.
- Zariadenie nepokladajte, neskladujte alebo nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla, na silnom priamom slnečnom svetle, na mieste s vysokou teplotou, v tlakovej nádobe alebo v mikrovlnnej rúre.
- Zariadenie udržiavajte mimo dosahu magnetov a magnetických polí.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Keďže spoločnosť Prestigio svoje výrobky neustále aktualizuje a vylepšuje, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.

Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 1999/5/ES. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke:

www.prestigio.sk/certificates.

Giriş

Start recording

1. Bir mikro SD kart yerleştirin (dahil değildir).
2. Cihazı araç şarjına bağlayın. Araç motoru çalıştığında cihaz devamlı kayda başlayacaktır.

Fotoğraf çekimi

- Resim modunu seçmek için [M] tuşuna basın, ve daha sonra fotoğraf çekmek için [OK] tuşuna basın.

Ayarlar

Öngörünüm modunda, ayarlara girmek için [] tuşuna basılı tutun. [▲]/[▼] tuşlarını kullanarak menüde geçiş yapabilirsiniz.

Video ayarları

- **Çözünürlük:** Kayıt edilen videonun çözünürlüğünü seçin: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Devamlı kayıt:** Video süresini devamlı kayda ayarlayın. Mikro SD kart doluğunda, cihaz ilk korumasız dosyayı otomatik olarak silecektir
- **Hareket algılama:** Hareket algılamayı açın/kapatın. Aracın motoru kapalıyken herhangi bir hareket algılanması halinde, araç DVR cihazınız otomatik olarak kayda başlayacaktır.

- **G-sensörü ayarı:** G-sensörünün hassasiyetini seçin.

Fotoğraf ayarları

- **Çekim modu:** Çekim modunu Hemen / 1 sn içinde / 3 sn içinde / 5 sn içinde seçeneklerinden biri seçerek belirleyin.
- **Çözünürlük:** Fotoğraf imaj boyutunu aşağıdaki seçenekler arasından belirleyin: 5M/2650x1920, 3M/2048x1536, 3264x2448, 2M:1600x1200

Genel Ayarlar

Öngörünüm modunda, genel ayarlara girmek için [OK] simgesine iki kez basın.

Kayıttan oynatma ve medya bağlantısı

Kayıttan oynatma (Playback) modu

Öngörünüm modunda, kayıttan oynatma modunu seçmek için [] tuşuna basın.

1. Dosyalar arasında gezinmek için [▲]/[▼] tuşlarına basın.
2. Kayıttan oynatmayı başlatmak için [OK] tuşuna basın.
3. Kayıttan oynatma modundan çıkmak için tekrar [] tuşuna basın.

TR

Not:

Dosya listesini görüntülerken, şunları seçmek için [] tuşuna basılı tutun:

- Bir dosyayı veya tüm dosyaları silmek.
- Seçili dosyaları korumak veya korumasını kaldırmak.

Bilgisayarınıza bağlama

DVR cihazından hafıza kartını çıkarın ve bilgisayarın kart okuyucusuna yerleştirin. DVR cihazının USB bağlantı noktası sadece şarj etmek amacıyla kullanılır.

Güvenlik önlemleri

Lütfen cihazı kullanmadan önce tüm güvenlik önlemlerini okuyun.

- Cihazınızı yalnızca PRESTIGIO onaylı teknisyenler tamir etmeye yetkilidir.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, cihazınızı yağmur veya neme maruz bırakmayın
- Cihazın alev ile yakın temasına izin vermeyin
- Cihazınızı ısı kaynaklarının içine veya yakınına, doğrudan güçlü güneş ışığına, yüksek sıcaklıkta olan bir yere, basınçlı bir kap içine veya bir mikrodalga fırın içine koymayın, bunların içinde saklamayın veya bırakmayın.
- Cihazınızı mıknatıs veya manyetik alanlardan uzak tutunuz

Uyarı

Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için, cihazınızın donanım ve yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunda belirtilmiş olandan biraz daha farklı görünüm veya değiştirilmiş işlevselliğe sahip olabilir.

Prestigio, bu cihazın 1999/5/EC sayılı AB Direktifi tarafından belirtilmiş olan temel yükümlülüklerle ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanatının tam versiyonunu aşağıdaki adreste bulunabilirsiniz: www.prestigio.com/certificates.

Початок роботи

Початок запису

1. Вставте картку мікро SD (не входить до комплекту).
2. Підключіть пристрій до зарядного пристрою автомобіля.
Коли двигун почне працювати, пристрій почне записувати за циклом.

Фотографування

- Натисніть [M], щоб вибрати режим фотографій, а потім натисніть [OK], щоб зняти фото.

Налаштування

В режимі попереднього перегляду натисніть і утримуйте кнопку [] , щоб увійти в налаштування. Скористайтесь [▲] / [▼] для навігації по меню.

Налаштування відео

- **Розділення:** Оберіть розділення відео: 1080FHD / 720P / 1280x720.
- **Циклічний запис:** Налаштуйте тривалість одного файлу при циклічному запису. При заповненні карти мікро SD пристрій автоматично видалить перший незаблокований відеофайл.
- **Детектор руху:** Ввімкнення або вимкнення детектора руху. При появі руху за вимкненого двигуна відеореєстратор почне відеозапис автоматично.

- **G-сенсор:** Оберіть чутливість G-сенсора.

Налаштування зображень

- **Режим зйомки:** Оберіть режим зйомки Одразу /Через 1 сек/ Через 3 сек/ Через 5 сек.
- **Розділення:** Оберіть розмір зображення: 5M / 2650x1920, 3M/2048x1536, 3264x2448, 2M:1600x1200

Загальні налаштування

В режимі попереднього перегляду натисніть [OK] двічі, щоб зайти в загальні налаштування.

Перегляд і медіа-підключення

Режим перегляду

В режимі перегляду натисніть [] , щоб обрати режим.

1. Натисніть [▲]/[▼] для навігації між файлами.
2. Натисніть [OK], щоб почати перегляд.
3. Натисніть [] знову, щоб вийти з режиму перегляду.

Увага:

Переглядаючи список файлів, натисніть і утримуйте [] , щоб обрати:

- Видалити один або всі файли.
- Захистити обраний файл, або зняти з нього захист.

Приєднання до ПК

Вийміть карту пам'яті з відеореєстратора і вставте її в карт-рідер комп'ютера. USB-порт відеореєстратора призначений лише для заряджання.

Заходи безпеки

Перед використанням пристрою ознайомтесь з усіма заходами безпеки.

- Ремонтувати ваш пристрій дозволяється лише спеціалістам, сертифікованим компанією PRESTIGIO.
- Для уникнення пожежі або ураження електричним струмом не залишайте пристрій під дощем та уникайте потрапляння на нього вологи.
- Не допускайте контакту пристрою з відкритим полум'ям.
- Не кладіть, не зберігайте та не залишайте пристрій біля джерел тепла, на прямому сонячному світлі, в місцях з занадто високою температурою, у контейнері під тиском або у мікрохвильовій печі.
- Утримуйте пристрій подалі від магнітів або магнітних полів.

Відмова від відповідальності

Оскільки продукція Prestigio постійно оновлюється та удосконалюється, вигляд програмного та апаратного забезпечення Вашого пристрою, а також його функції можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому короткому посібнику користувача.

Цим компанія Prestigio заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним нормам, що передбачені Директивою ЄС 1999/5/EC. Повна версія декларації про відповідність доступна на сайті: www.prestigio.com/certificates.

Warranty card

Version 4.4

Гарантийный талон

بطاقة الضمان

Гаранционна карта

Záruční list

Kárta εγγύησης

Jamstvena kartica

Garancialevél

Scheda di garanzia

Кепілдік талоны

Garantinè kortelè

Garantijas karte

Karta gwarancyjna

Izjava o saobraznosti

Záručný list

Гарантійний талон

Product:

Model name:

Serial No.:

Purchase date:

Dealer:

Dealer stamp

www.prestigio.com

Customer signature



- EN/IE -
English

CUSTOMER SUPPORT: www.prestigio.com/support
UK - 0808-101-2102 IE - 353-1-437-3659

(only for technical inquiries, news updates and products news)

General Warranty Terms: www.prestigio.com/support/warranty-terms

Manufacturer's warranty period is 1 year from date of the sale in retail.

The warranty term for external power devices, remote controls, removable rechargeable batteries, mounts, supports and other accessories is 6 months.

You may also have other rights under applicable laws governing consumer goods

depending on your country. We hereby confirm that those rights are not affected by this Limited Warranty.

Warranty card is valid for service purposes only if fulfilled completely and stamped by seller.

- RU -
Русский

Информационная служба поддержки клиентов Prestigio в РФ:
8-800-100-9273 (звонок бесплатный)

Подробная информация: www.prestigio.ru/support

Срок службы устройства - 2 года

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети.

Срок гарантии для внешних зарядных устройств, пультов дистанционного управления, съемных перезаряжаемых батарей, креплений, подставок и других аксессуаров составляет 6 месяцев.

Законодательством вашей страны в области реализации потребительских товаров вам могут быть предоставлены иные права. Данная Ограниченная Гарантия не влияет на такие права.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соответствии следующим условиям: все поля талоны должны быть заполнены четким подчерком, печать продавца должна быть в наличии и соответствовать указанным в талоне реквизитам продавца.

- AR -
العربية

فترة الضمان هي سنة واحدة من تاريخ البيع في محال تجارة التجزئة:
www.prestigio.com/support/warranty-terms

تمتد كفاية المصنع عاماً واحداً من تاريخ البيع المجرأ.

مدة كفاية أجهزة التغذية الخارجية، وأجهزة التحكم عن بعد و البطاريات القابلة للإزالة والشحن، والقواعد وغيرها من الإكسسوارات هي 6 أشهر.

قد تكون لك حقوق أخرى بموجب القوانين النافذة التي تحكم بضائع المستهلك وذلك حسب البلد التي تنتمي له. بذلك نؤكد أن تلك القوانين لا تتأثر بهذه الكفالة المحدودة.

إن بطاقة الضمان صالحة لأغراض الخدمة فقط في حال تهيئةها بشكل كامل وختمها من قبل البائع.

- BG -
Български

За пълни гаранционни условия вижте

www.prestigio.com/support/warranty-terms

Гаранционният срок на производителя е 1 година от датата на закупуване на продукта в магазина.

Гаранционният срок за външни захранващи устройства, дистанционни управления, носими акумулаторни батерии, стойки, закрепващи елементи и други аксесоари е 6 месеца.

Гаранционната карта е валидна за целите на сервисното обслужване, само ако е попълнена коректно и докрай, и е подпечатана на продавача.

Вие можете да имате и други права съгласно приложимите закони във Вашата страна за потребителските стоки. С настоящото потвърждаваме, че тези права не се нарушават от тази ограничена гаранция.

- BY -
Белорусский

Информационная служба поддержки клиентов Prestigio в РБ:

8-820-0321-0034 (звонок бесплатный)

Подробная информация: www.prestigio.by/support

Срок службы устройства - 2 года

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети.

Срок гарантии для внешних зарядных устройств, пультов дистанционного управления, съемных перезаряжаемых батарей, креплений, подставок и других аксессуаров составляет 6 месяцев.

Законодательством вашей страны в области реализации потребительских товаров вам могут быть предоставлены иные права. Данная Ограниченная Гарантия не влияет на такие права.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соответствии следующим условиям: все поля талоны должны быть заполнены четким подчерком, печать продавца должна быть в наличии и соответствовать указанным в талоне реквизитам продавца.

- CZ -
Česky

Záruční doba výrobce je 1 rok od data zakoupení v maloobchodní síti.

Záruční doba pro externí napájecí zařízení, dálkové ovladače,

vyjímatelné dobíjecí baterie, držáky, podpěry a další příslušenství je 6 měsíců. V závislosti na vaší konkrétní zemi můžete mít i další práva vyplývající z platných zákonů týkajících se spotřebního zboží.

Tímto potvrzujeme, že na tato práva se zmíněná Omezená záruka nevztahuje. Seznam autorizovaných servisních center: www.prestigio.cz/support/service-centers

Bezplatná linka zákaznické podpory Prestigio: 800-400-119 www.prestigio.cz/support

Obecné záruční podmínky naleznete zde: www.prestigio.cz/support/warranty-terms
Záruční list je pro servisní účely platný pouze tehdy, když je zcela vyplněn a orazítkován prodejcem.

Η περίοδος εγγύησης που δίνει ο κατασκευαστής είναι 1 χρόνος από την ημερομηνία της πώλησης.

Η εγγύηση για εξωτερικούς φορτιστές, τηλεχειριστήρια, αφαιρούμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, βάσεις, στηρίγματα και άλλα αξεσουάρ ισχύει 6 μήνες. Η κάρτα εγγύησης ισχύει μόνο για υπηρεσίες συντήρησης εφόσον έχει συμπληρωθεί πλήρως και σφραγιστεί από τον πωλητή.

Μπορείτε επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα καταναλωτικά αγαθά ανάλογα με τη χώρα σας. Σας επιβεβαιώνω ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν αλλάζουν σε σχέση με την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση.

Jamstveni rok počinje teći od dana predaje proizvoda kupcu. Jamstveni rok je 12 mjeseci, osim za baterije tableta i pametnih telefona, te dodatnog pribora (strujnih ispravljača, daljinskih upravljača, nosača, kablova za povezivanje, itd.) za što je jamstveni rok 6 mjeseci. Ovo jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

Jamstvo za proizvode PRESTIGIO ostvaruje se u ovlaštenim servisima:

MMM Agramservis d.o.o. Slavenska avenija 22d 10000 Zagreb

Informacije: +385 1 2456 555 E-mail: info@agramservis.hr Web: www.agramservis.hr

Radno vrijeme: Pon-Pet: 08:00 - 18:00h Sub: 08:00 - 13:00h

MOJ SERVIS INFORMATIKA d.o.o. Miškina 7, 10 010 Zagreb

INFORMACIJE: +385 1 6625 939 E-mail: servis@mojservis.hr , info@mojservis.hr

Web: www.mojservis.hr

Radno vrijeme: Pon-Pet: 09:00 - 17:00h; Sub: 09:00 - 13:00h

JAMSTVENI LIST

Ovim jamstvom Vam jamči Asbisc-CR d.o.o. iz Zagreba, Slavenska avenija 24/6, kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj za ispravnost proizvoda u tijeku jamstvenog roka, a u protivnom za besplatan popravak proizvoda, sve u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima navedenim u ovom jamstvenom listu.

Ovo jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

Jamstvo se odnosi na kupljeni proizvod te na eventualnu štetu koju je kupac pretrpio zbog toga što je bio lišen uporabe proizvoda od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.

Jamstvo se ne odnosi na izgubljene podatke, a radi sprječavanja istog Asbisc-cr d.o.o. preporučuje izradu sigurnosnih kopija (backupa).

Jamstveni rok počinje teći od dana predaje proizvoda kupcu. Trajanje jamstva i popis ovlaštenih servisa upisani su iznad ili pored deklaracije proizvoda, ili su priloženi uz isporučeni proizvod. Jamstvo vrijedi isključivo za proizvode prodane na području Republike Hrvatske.

U slučaju kvara na proizvodu ako se utvrdi da je do kvara došlo uslijed greške u

proizvodnji, a pri normalnoj uporabi proizvoda i pridržavanja svih naputaka isti će biti popravljen u razumnom roku. Ako se proizvod ne može popraviti, bit će zamijenjen ispravnim proizvodom. U jamstvo ne ulaze potrošni dijelovi tj. oni koji se pri radu habaju ili na drugi način troše. Zamijenjeni dijelovi proizvoda odnosno zamijenjeni proizvod postaje vlasništvo Asbisc-CR d.o.o.-a.

Jamstveni se rok u slučaju manjeg popravka produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari. U slučaju većeg popravka stvari ili njezine zamjene, jamstveni rok počinje teći iznova. U slučaju da je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći iznova samo za taj dio.

Uvjeti za priznavanje jamstva su:

- prodaatelju je uz proizvod priložen jamstveni list, račun te sav pripadajući pribor uz kratak opis kvara,
- neispravnost nije posljedica nepravilnog rukovanja proizvodom, neovlaštenog modificiranja (npr. korištenje neoriginalne tinte u pisačima), overclockiranja – povećanja radnog takta centralnog odnosno grafičkog procesora, korištenja softvera ili pogreške u softveru ili općenito nemarnog odnosa prema proizvodu,
- neispravnost nije posljedica priključenja proizvoda na neodgovarajući ili neispravan uređaj ili instalaciju, udara groma i električne struje, prolijevanja tekućine, statičkog elektriciteta ili općenito posljedica mehaničkih i drugih oštećenja za koje proizvod nije predviđen (udarci, padovi, vibracije, kemijski utjecaji, vlaga, prašina i sl.),
- neispravnost nije posljedica uobičajenog trošenja proizvoda posljedično normalnom korištenju,
- proizvod nije otvaran niti je popravljan ili modificiran od neovlaštene osobe, s proizvoda nisu skinute niti oštećene naljepnice niti druge oznake koje identificiraju proizvod, njegov serijski ili aktivacijski broj, datum proizvodnje, ili služe kao zaštita od neovlaštenog otvaranja. Neovlaštenom osobom smatra se svaka osoba različita od ovlaštenog servisa sukladno ovome Jamstvu.

Davatelj jamstva: Asbisc-CR d.o.o., Zagreb, Slavenska avenija 24/6, tel: 01/600-99-00 fax: 01/600-99-88, e-mail: asbis@asbis.hr, web-shop: www.asbis.hr.

A vásárolt termékre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 248., 277., 278., 305-311., 685. paragrafusai, valamint a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján kötelező jótállást és szavatosságot vállalunk.

Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

A jótállási időtartama a vásárlástól számított 24 hónap.

A vásárló jótállási igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával, illetve blokkal érvényesítheti a vásárlás helyén. A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai: Ha a hiba helytelen telepítésnek, rendeltetéssellenes használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, ipari igénybevételnek, elemi kárnak, külső tényezőknek (mint például szennyeződés, folyadékok, áramingadozások, vis major) tulajdonítható okokból keletkezett.

A részletes garanciális feltételekért kattintson ide:
www.prestigio.com/support/warranty-terms

Általános jótállási feltételek

1. A vásárlót a Prestigio termékekkel kapcsolatban megillető jogokra az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseiben, illetve a termékhez rendelt Prestigio Korlátozott Jótállási Nyilatkozatban meghatározottak az irányadók. Amennyiben a termék megvásárlása a Ptk. szerinti fogyasztói ügylet (Ptk. 685§) keretében történik, és így a termékre kiterjed a 151/2003. (IX.22.) korm. rendelet hatálya, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet hatálya, úgy a fentiek mellett a jelen jótállási jegyben foglalt jogok is megilletik a fogyasztót. Amennyiben a termék megvásárlása nem fogyasztói ügylet keretében történt és a jótállási jegy bármilyen okból kitöltésre került, úgy a vásárló kizárólag a termékhez mellékel Prestigio Korlátozott Jótállási Nyilatkozat szerinti jogokat érvényesítheti a szavatosság vagy jótállás keretében.
2. Az ezen jótállási jegyen feltüntetett termék(ek)re a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelő jótállás vállalunk a vásárlás napjától számítottan 12 hónapig terjedő időszakra. Jelen jótállás a vevő törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási jegy a termékhez kapott Prestigio Korlátozott Jótállási Nyilatkozatot egészíti ki. A jótállási jegy és a Prestigio Korlátozott Jótállási nyilatkozat (amely megtalálható a <http://www.prestigio.com/service> oldalon) rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a jótállási jegy rendelkezéseit kell alkalmazni az első 12 hónapban. Bizonyos esetekben a Prestigio ennél hosszabb időtartamra szóló garanciát is vállal a termékeire, ezekben az esetekben a vásárlás napjától számított 12 hónap eltelte után, a jótállási jegyen feltüntetett időtartam végéig fennmaradó időszakra vonatkozó garanciavállalásra a Prestigio Korlátozott Jótállási Nyilatkozat (<http://www.prestigio.com/service>) feltételei érvényesek. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a javítás miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
3. Jótállási igényét az a fogyasztó érvényesítheti, aki a termékkel és az érvényes jótállási jeggyel rendelkezik. A jótállási jegy akkor érvényes, ha azon pontosan fel van tüntetve a: fogyasztó számára értékesítő neve és címe, a készülék megnevezése, típusa, gyártási száma, sorozatszám, a gyártó és importáló neve és címe, a vásárlás – vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés – napja. A fogyasztó köteles a termék hibájának a felfedezése után azt, a termék típusának és gyári számának, valamint a hibajelenség leírásának közlésével, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül bejelenteni. A jótállási jegyen bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlán adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Az elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának ellenlőrizhető igazolása (pl: dátummal és bélyegzővel ellátott számla, számlatőlvél) esetén pótoljuk. Az eladótól kérje meg az adatok pontos kitöltését!
4. A készülékhez kezelési útmutatót mellékelünk! (Kérjük saját érdekében annak betartását!) Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha: A hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetési körülmények (pl: feszültség-ingadozás), számítógépes vírus, elemi kár, vagy

egyéb, a vásárlás után keletkezett ok miatt következett be. A fent felsorolt okból meghibásodott termék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a vevőt terheli.

5. Vevőt a jótállás alapján megillető jogok az alábbiak:
 - a) A vevő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
 - b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az alábbiakban meghatározott határidőben és feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.
- Ha a vevő kijavítást kér, a kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a vevő által elvárható rendeltetésre figyelemmel – a vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Kicserélés vagy elállás esetén a vevő nem köteles a terméknek azt az érték-csökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat eredménye.
- Ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a vevő a hibát a kötelezett költségére kijavíttathatja. Ha a vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat a fentiek szerint aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
6. Jótállási igénynek a Prestigio szervizpartneriért lehet megkeresni. Ezek aktuális listáját megtalálja a <http://www.prestigio.com/service> oldalon. A vevő a kijavítás iránti igényét ezen javítószolgáltatónak közvetlenül is érvényesítheti. Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a rögzített beketőst, valamint a 10kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket.
7. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, mivel a forgalmazó kötelese, hogy a fogyasztási cikkekkel együtt, a fogyasztó külön kérése nélkül átadja a szabályszerűen kiállított jótállási jegyet. A jótállás körébe tartozó javítás esetén a forgalmazó vagy a javítószolgálat a jótállási jegyen kötelezettni a javítási igény bejelentésének a javításra átvétel időpontját, a hiba okát és a javítás módját, a termék a fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a jótállás – a javítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.
8. A vásárlók jogait és kötelezességeit, valamint a gyártókat és forgalmazókat terhelő kötelezettségeket a Polgári Törvénykönyv, az 1978 évi 2. tvr., a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet tartalmazza.
9. A terméken tárolt adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a fogyasztó feladata. A Prestigio a vevőnél vagy harmadik személynél adatvesztésből, adatsérülésből eredő, továbbá közvetett következményekről és elmaradt haszonra vonatkozó kárigényért nem felel, a jogalapokból eredően a Prestigio-val

szemben kárigény nem érvényesíthető. A Prestigio kizárja a felelősséget a szoftverek felhasználásával, illetve alkalmazásával okozott károkért!

10. Pixel hibára vonatkozó szabály:

A Prestigio tablet számítógépek, e-könyv olvasók, GPS navigátorok és monitorok vékony-film tranzistoros (TFT – Thin Film Transistor) folyadék kristályos (LCD – Liquid Crystal Display) kijelzői nagymennyiségű TFT egységet tartalmaznak. A gyártási folyamat során – a gyártótól függetlenül – keletkezhetnek hibás pixelek, melyek vagy mindig sötétek vagy folyamatosan világitanak.

Az Ön kijelzője nem minősül hibásnak, ha a hibás képpontok száma nem haladja meg az alábbi linken található táblázatban foglalt értékeket. Hibásnak minősül a kijelző és garanciális idő alatt díjmentes cserére jogosult, ha típusától függően a hibás pixelek száma eléri, vagy meghaladja az alábbi linken megtalálható táblázatba foglalt értékeket. (<http://www.prestigio.com/service>)

- EE -

Eesti

KLIENDITUGI: www.prestigio.com/support

Klienditelefoni ühendkuningriikides: **0808-101-2102** liirimaal: **353-1-437-3659**

(ainult tehnilistele küsimustele vastamiseks, uuendusi ja tooteid puudutava info edastamiseks)

Üldised garantiitingimused: www.prestigio.com/support/warranty-terms

Tootja garantiiperiood on 1 aasta alates ostukuupäevast.

Garantiiaeg välistele toiteseadmetele, juhtimispuudile, eemaldatavatele akupatareidele,

korpusetele, tugiseadmetele ja teistele lisatarvikutele on 6 kuud.

Teil võib olla ka teisi tarbijakaitseadusest tulenevaid õigusi, sõltuvalt teie asukohariigist.

Me kinnitame siinkohal, et käesolev piiratud garantii neid õigusi ei mõjuta.

Garantiikaart kehtib ainult toote teenindamist puudutavates küsimustes ja ainult siis, kui

see on täielikult täidetud ja kannab müüja templi.

- KZ -

Қазақ тілі

Кеніл туралы толық ақпаратты мына электронды мекенжайдан көре аласыз: www.prestigio.com/support/warranty-terms

Өндірушінің кепілдік мерзімі — бөлшек сауда орнынан сатқан күннен бастап 1 жыл.

Сыртқы қуат құрылғыларына, қашықтан басқару элементтеріне, алынбалы қайта зарядталатын батареяларға, тіректерге, тұғырларға және басқа аксессуарларға арналған кепілдік шартының мерзімі 6 ай болып табылады.

Түтыну тауарларына қатысты еліңізде қолданылатын заңдарға сәйкес басқа құқықтарыңыз да болуы мүмкін. Бұл құқықтарға осы Шектеулі Кепілдік әсер етпейтінін растаймыз.

Толық орындалып, сатушы тарапынан мөр басылған болса, кепілдік картасы қызмет көрсету мақсаттары үшін жарамды.

- LT -

Lietuvai

Informacijos apie garantijos sąlygas žr.:

www.prestigio.com/support/warranty-terms

Gamintojas suteikia 1 metų garantiją, kuri įsigalioja nuo produkto pardavimo mažmeninėje prekyboje dienos.

Išoriniams maitinimo įrenginiams, nuotoliniams valdymo pulteliams, išimamoms, įkraunamoms baterijoms, laikikliams, atramoms ir kitiems priedams taikoma 6 mėnesių garantija.

Jūs taip pat galite turėti kitų teisių, kurios suteikiamos pagal jūsų šalįje galiojančius vartojimo prekes reglamentuojančius įstatymus. Patvirtiname, kad ši Ribotoji garantija tokiomis teisėmis įtakos neturi.

Garantijos kortelė teikiama paslaugoms galioja tik tada, kai pardavėjas ją tinkamai užpildė ir užantspaudavo.

- LV -

Latviešu valoda

Lai iegūtu detalizētu garantijas noteikumu aprakstu, lūdzu skatīt

www.prestigio.com/support/warranty-terms

Ražotāja garantijas laiks ir viens gads kopš pārdošanas mazumtirdzniecībā.

Garantijas termiņš ārējiem barošanas blokiem, tālvadības pultim, izņemamām atkārtoti uzlādējamām baterijām, statņiem, balstiem un citiem piederumiem ir seši mēneši.

Atkarībā no valsts saskaņā ar piemērojamajiem patēriņa preču pārdošanu reglamentējošajiem tiesību aktiem jums var būt arī citas tiesības.

Ar šo mēs apstiprinām, ka šī ierobežotā garantija šīs tiesības neierobežo.

Autorizēts servisa centrs Latvijā SIA "ServiceNet LV".

Apkopes vajadzībām garantijas kartīte ir derīga tikai tad, ja pārdevējs to ir pilnībā aizpildījis un apzīmojis.

- PL -

Polski

Autoryzowane centrum serwisowe: FIXIT S.A. - Oddział Krosno, ul.

Kazimierza Pużaka 37, 38-400 Krosno system

RMA: <http://rma.fixit.pl>, e-mail: prestigio@fixit.pl

Dystrybutor/Importer: ASBIS POLAND Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa

Telefon kontaktowy: **+48 22 337 15 48**

Procedura reklamacyjna dla produktów Prestigio dostępna jest na stronie

www.prestigio.pl/support/reklamacje-prestigio

Producent udziela gwarancji na okres 1 roku od daty sprzedaży detalicznej.

Okres gwarancji na zewnętrzne urządzenia elektroenergetyczne, układy zdalnego

sterowania, wyjmowane akumulatory, elementy mocujące i wsporcze oraz inny osprzęt wynosi 6 miesięcy.

Mogą Państwu przysługiwać również inne prawa zgodnie z przepisami ochrony konsumentów obowiązującymi w danym kraju.

Niniejszym potwierdzamy, że ograniczona gwarancja producenta nie wpływa na

przystępujące Państwu prawa konsumenckie.

Karta gwarancyjna jest ważna na potrzeby obsługi serwisowej wyłącznie wtedy, gdy jest w pełni uzupełniona przez sprzedawcę i opatrzona jego pieczęcią.

- RS -

Srpski Jezik

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA PO OSNOVU SAOBRAZNOSTI ROBE

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik Republike Srbije br. 62/2014, u primeni od 22.09.2014. godine, dalje: Zakon), prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Saobraznost robe ugovoru znači da roba:

1. odgovara opisu koji je dao prodavac i da ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model; ili
2. ima svojstva potrebna za naručitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; ili
3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste; ili
4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Prava po osnovu saobraznosti potrošač ostvaruje u skladu sa Zakonom.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu od kojeg je kupio proizvod radi ostvarivanja prava iz Zakona, uz podnošenje dokaza o kupovini (npr. originalni račun, bankarski isečak – “slip” i sl.).

Otklanjanje nesaobraznosti robe najpre se vrši opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora, pod uslovima propisanim Zakonom.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se pojavi posle prve opravke. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

U slučaju utvrđene nesaobraznosti, sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Rok odgovornosti za saobraznost za pojedine komponente odnosno proizvode sa kraćim vekom trajanja (baterije, adapteri, kabljići) iznosi šest (6) meseci od datuma kupovine.

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju i davalac izjave saobraznosti:

ASBIS d.o.o. Beograd, Zemun, Cara Dušana 205A

Ovlašćeni servis:

Mobis-electronic Servisni centar d.o.o

Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd - Srbija

Tel: 011/31 33 314, 011/31 92 295, 062/82 62 077

Email poslovnice: servisnicentar@mesc.rs

- SK -

Slovenčina

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM:

www.prestigio.com/support/service-centers

(dotazy ohľadom Vašej reklamácie, stavu opravy, cien nezárúčnej opravy či náhradných dielov) **0903-427-003**, www.europea-es.sk

BEZPLATNÁ LINKA ZÁKAZNICKEJ PODPORY PRESTIGIO: **0800-400-119** (www.prestigio.sk/support) (výhradne na dotazy technického charakteru, dotazy k produktom a novinkám Prestigio)

Všeobecné záručné podmienky: www.prestigio.sk/support/warranty-terms

Výrobca poskytuje na výrobok záručnú dobu v trvaní 1 roka od dátumu predaja konečnému spotrebiteľovi.

Na externé napájacie zariadenia, diaľkové ovládače, vymeniteľné nabíjateľné batérie, držáky, podpory a iné príslušenstvo sa vzťahuje záručná doba v trvaní 6 mesiacov.

V niektorých krajinách môžete mať v súlade s platnými právnymi predpismi o spotrebiteľnom tovare aj iné práva. Týmto potvrdzujeme, že tieto práva nie sú touto Obmedzenou zárukou nijako dotknuté.

Záručný list platí na servisné účely iba v prípade, ak je kompletne vyplnený a opečiatkovaný predajcom.

- UA -

Українська

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР PRESTIGIO:

<http://www.prestigio.ua/support/service-centers>

www.prestigio.ua/support/service-centers

(тільки для інформації стосовно рекламаций, стану та ціни ремонту, наявності запасних частин)

КЛІЕНТСЬКА ПІДТРИМКА PRESTIGIO (російською мовою):

(тільки для інформації стосовно технічних питань, новин, оновлень програмного забезпечення) **0800-502-696**, <http://www.prestigio.ua/support>

www.prestigio.ua/support

Загальні умови гарантії: <http://www.prestigio.ua/support/warranty-terms>

www.prestigio.ua/support/warranty-terms

Термін служби пристрою складає 2 роки. Гарантія виробника складає 1 рік з моменту продажу товару в роздрібній мережі.

Термін гарантії для зовнішніх зарядних пристроїв, пультів дистанційного керування, знімних перезарядних батарей, кріплень, підставок та інших аксесуарів складає 6 місяців.

Законодавство вашої країни в сфері реалізації споживчих товарів може надавати вам інші права. Ця Обмежена Гарантія не впливає на такі права.

Гарантійний талон дає право на сервісне обслуговування лише за наступних умов: усі поля талона повинні бути заповнені чітким почерком, печатю продавця повинна бути наявна і відповідати зазначеним в талоні реквізітам продавця.